



**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.0297.00**

REV. **00**

DEL. **07/05/2007**

TEC-LOG **G.D.**

Descrizione **BMW E46 330D - xD**

Fig. 1






-  Sostituire la protezione originale con quella data in dotazione come in fig.1;
-  Replace the original protection with that in equipment like in picture 1;
-  Remplacer la protection originale avec celle donné en dotation comme dans l'image 1;
-  Reemplazar la protección original con aquella dada en dotación como en el dibujo 1;
-  Ersetzen Sie das originale Schutzblech mit dem des Montagekits wie in Abbildung 1;



Fig. 2











-  Svitare e riavvitare la staffa originale in senso contrario come in fig.2;
-  Unscrew and screw the original bracket in the opposite direction like in picture 2;
-  Dévisser et visser l'étrier original dans la direction contraire comme dans l'image 2;
-  Destornillar y atornillar el estribo original en dirección contraria como en el dibujo 2;
-  Lockern und schrauben Sie die originale Schelle in die entgegengesetzte Richtung wie in Bild 2;



Fig. 3

-  Avvitare la staffa in dotazione sulla vite già predisposta posizionata sul lato sinistro(visto da dietro)dello scarico originale!
-  Screw the bracket in equipment on the already screw placed on the left side (seen from the back of the car) of the original exhaust!
-  Visser l'étrier en dotation sur la vis déjà disposé placé sur le gauche (vu derrière de la voiture) du silencieux original!
-  Atornillar el estribo en dotación en el tornillo predispuesto posicionando en el lado izquierdo(mirando el coche desde atrás)del escape original!
-  Schrauben Sie die Schelle des Montagekits auf die schon vorhergesehene Schraube, welche auf der linke Seite (von hinter dem Fahrzeug gesehen) des originalen Dämpfers plaziert ist!

